

## DOTYCZY CENTRAL SOLO5 Z WERSJĄ OPROGRAMOWANIA PONIŻEJ 3.7


### UWAGA!

W centralach SOLO5 z oprogramowaniem od 3.7 wzwyż (patrz: nalepka na układzie pamięci EPROM) - mikroprzełączniki (jeśli znajdują się na płycie bazowej) muszą być w pozycji OFF (wariant 0). Inne warianty nie będą działały prawidłowo.

### WYBÓR WARIANTU UPRAWNIEŃ ABONENTÓW WEWNĘTRZNYCH

Dodatek przeznaczony jest dla central SOLO5 z wersją oprogramowania co najwyżej 3.5. Dla central z nowszym oprogramowaniem - mikroprzełączniki (jeśli znajdują się na płycie bazowej) muszą być w pozycji OFF (wariant 0). Inne warianty nie będą działały prawidłowo.

### WARIANT 0




Wszystkie mikroprzełączniki w pozycji dolnej (wyłączone).

Parametry centrali można zaprogramować dowolnie, za pomocą programu komputerowego DI 5 (patrz instrukcja „Interface DI 5W”)

*Centralę SOLO 5 (bez taryfikacji) można na życzenie użytkownika rozbudować do wersji SOLO 5T (z taryfikacją) wykupując licencję na taryfikację.*

## WARIANT I



- **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**

DZIEŃ: nr 25; funkcja PRACA OPERATORSKA i DISA wyłączone

NOC: nr 21, 22, 25; funkcja PRACA OPERATORSKA i DISA wyłączone

**abonenci rezerwowi** (abonenci, do których wywołanie z linii miejskiej zostaje skierowane po 15 sekundach)

DZIEŃ: nr 21, 22


- **ograniczenia w realizacji połączeń**

Abonenci nr 21, 22, 25 – brak ograniczeń

Abonent nr 23 – możliwość realizacji połączeń lokalnych, tzn. oprócz międzymiastowych i międzynarodowych

Abonent nr 24 – brak wyjścia do miasta

## WARIANT II



- **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**


KAŻDY, funkcja PRACA OPERATORSKA i DISA wyłączone (telefon dzwoni we wszystkich aparatach, rozmowę przejmuje abonent, który jako pierwszy podniesie słuchawkę)

- **ograniczenia w realizacji połączeń**

BRAK

(każdy z abonentów może realizować połączenia wychodzące bez ograniczeń)

### WARIANT III



- **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**

DZIEŃ: nr 25; funkcja DISA włączona

NOC: nr 21, 22, 25; funkcja PRASA OPERATORSKA i DISA wyłączone

- **abonenci rezerwowi** (abonenci, do których wywołanie z linii miejskiej zostaje skierowane po 15 sekundach)

DZIEŃ: nr 21 i 22

- **ograniczenia w realizacji połączeń**

Abonenci nr 22, 23, 25 – brak ograniczeń


Abonent nr 24 – brak wyjścia do miasta

- **bezpośredni dostęp do centrali miejskiej**

Abonent nr 21

(abonent nr 21 otrzymuje dostęp do centrali miejskiej po podniesieniu słuchawki, pozostali abonenci po wybraniu 0).

### WARIANT IV



- **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**

DZIEŃ: KAŻDY, włączona PRACA OPERATORSKA (po odebraniu dzwonienia z linii miejskiej centrala zgłasza się zapowiedzią nagrałą przez użytkownika, następnie telefon dzwoni we wszystkich aparatach; rozmowę przejmuje abonent, który jako pierwszy podniesie słuchawkę)


NOC: KAŻDY, funkcja PRACA OPERATORSKA i DISA wyłączone

**Uwaga:** Nagranie własnego komunikatu jest możliwe tylko w centrali z nagrywaną zapowiedzią (opcja).

● **ograniczenia w realizacji połączeń**

Abonent nr 21	– brak wyjścia do miasta
Abonent nr 22	– dozwolone tylko połączenia lokalne, tzn. bez możliwości wybierania numerów międzymiastowych i międzynarodowych
Abonent nr 23	– dozwolone wszystkie połączenia oprócz międzynarodowych
Abonenci nr 24, 25	– brak ograniczeń

**WARIANT V**



● **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**

DZIEŃ: nr 23, 24, 25; funkcja PRACA OPERATORSKA i DISA wyłączone

NOC: nr 21, 22, 25; funkcja PRACA OPERATORSKA i DISA wyłączone

● **abonenci rezerwowi** (abonenci, do których wywołanie z linii miejskiej zostaje skierowane po 15 sekundach)


DZIEŃ: nr 21 i 22

NOC: nr 23, 24

● **ograniczenia w realizacji połączeń**

Abonenci nr 21, 24	– brak wyjścia do miasta
Abonenci nr 22, 23	– dozwolone tylko połączenia lokalne, tzn. oprócz międzymiastowych i międzynarodowych
Abonent nr 25	– brak ograniczeń


## WARIANT VI



Na zacisku abonenta nr 21 zaprogramowany bramofon.

- **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**  
DZIEŃ i NOC: nr 23, 24, 25
- **abonenci odbierający wywołanie z bramofonu**  
DZIEŃ i NOC: nr 23, 24, 25
- **ograniczenia w realizacji połączeń**
  - Abonent nr 22 – brak wyjścia do miasta
  - Abonent nr 23 – tylko rozmowy lokalne, tzn. oprócz międzymiastowych i międzynarodowych
  - Abonenci nr 24, 25 – bez ograniczeń

## WARIANT VII



Na zacisku abonenta nr 21 zaprogramowany bramofon.

- **abonenci odbierający wywołanie z linii miejskiej**  
DZIEŃ i NOC: nr 22, 23, 24, 25
- **abonenci odbierający wywołanie z bramofonu**  
DZIEŃ i NOC: nr 22, 23, 24, 25
- **ograniczenia w realizacji połączeń**  
Abonenci nr 22, 23, 24, 25 – bez ograniczeń

Ilustracja płyty bazowej centrali SOLO5  
z zaznaczeniem pamięci EPROM oraz mikroprzełączników.

